

Configuração ECF Bematech

Na imagem abaixo temos um exemplo de configuração da impressora ECF no Windows e no Integrador, bem como a velocidade de comunicação.

- Modelo MP 4200 instalada na porta com5.
1. Acessando Integrador> Impressoras> Gerais, configuramos o Tipo, Modelo e Porta de comunicação.
 2. Nas configurações do driver, alteramos velocidade para 9600 e marcamos e clicamos em avançado para mostrar a possibilidade de troca de porta COM.
 3. As impressoras Bematech comumente funcionam em velocidade(BaudRate) 9600(Serial) ou 115200(USB)
 4. Confira também o arquivo .INI chamado Bemafi32.ini localizado junto com a dll Bemafi32.dll e configure de acordo com a sua realidade.
 5. No exemplo usado, temos a porta COM5, Caminho C:\Ema software\PDV e BaudRate 9600.
 6. Sempre use as dll's fornecidas pelo instalador Ema_PDV, elas devem estar somente no caminho: C:\Ema software\PDV

Identificando porta do ECF no gerenciador de dispositivos:



Tela de propriedades da porta do ECF:



Tela de propriedades avançadas do ECF:



Tela de cadastro do ECF no Integrador:



Arquivo de configuração das ECFs Bematech (C:\Ema Software\PDV\BemaFI32.ini)



OBS: Na **ECF Bematech**, verificar o parâmetro **ProtocoloUnico** este parâmetro deve estar com valor 1 caso seja ECF modelo MP-4200, caso contrário este parâmetro estará com valor 0.

