

Configuração ECF Daruma

Para configurar a ECF Daruma, deve-se realizar os mesmos passos referentes a **ECF Bematech**, porém, existem algumas peculiaridades referentes a ECF Daruma, como: Baud Rate 115200. No integrador, deve-se colocar o tipo do ECF Daruma, e no modelo escrever seu modelo corretamente, conforme imagem abaixo:

Cadastro de ECF Daruma no integrador:

image1655321514047.png

No arquivo de configuração da Daruma (DarumaFramework.xml) deve-se informar a porta e a velocidade corretamente. (C:\Ema Software\PDV\DarumaFramework.xml)

image1655321553198.png

E também alterar a tag Habilitar para 1 caso seja o modelo FS800I, caso contrário informe 0.

image1655321579961.png

Revisão #2

Criado 15 June 2022 16:30:49 por Nicolly Andrielly

Atualizado 15 June 2022 16:34:19 por Nicolly Andrielly