

Configuração ECF Epson

Para configurar a ECF Epson, deve-se realizar os mesmos passos referentes a **ECF Bematech**.

No integrador, deve-se colocar o tipo do ECF Epson conforme imagem abaixo:

image.1655321713349.png

Neste caso estou utilizando uma ECF na porta USB, então no arquivo de configuração do ECF, deve estar também informado a porta USB, ao invés de uma porta COM, conforme a imagem abaixo (C:\Ema Software\PDV\InterfaceEpson.xml):

image.1655321742003.png

Revisão #2

Criado 15 June 2022 16:34:36 por Nicolly Andrielly

Atualizado 15 June 2022 16:36:15 por Nicolly Andrielly